








**METALBIT**

## Instrukcja montażu FAŁA 26 1850x800x400



# Instrukcja montażu FAŁA 26 1850x800x400




- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1 - cokół                   | - 764 x 80   |
| 2L - bok lewy               | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy              | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny           | - 764 x 377  |
| 4 - półka                   | - 764 x 377  |
| 4a - półka środkowa         | - 764 x 377  |
| 4b - półka środkowa witryny | - 764 x 370  |
| 5 - wieniec górny           | - 801 x 400  |
| 6 - półka witryny           | - 764 x 370  |
| 7 - plecy gr 3 mm           | - 1764 x 788 |
| 8 - drzwi górne             | - 1047 x 397 |
| 9 - drzwi dolne             | - 691 x 397  |

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	40
B	Prowadnik zawiasu	8
C	Zawias wpuszczany	8
D	Wkręt przewodnika	16
E	Kołek drewn 8x35	21
F	Zaślepka mimośrod	4


Nr		Il.szt
G	G1 Zasuwna	2
H	H1 Zamek	2
I	Wkręt 3x13	6
J	Zacisk mimośrod	16
K	Kołek mimośrod	16
L	Wkręt 3x20	24

Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	16
N	Podpórka półki	8
O	Wkręt M4 x 25	8
P	Uchwyt	4
R		
S	Regulator	4
T	Mocowanie szyb	12


# Instrukcja montażu FAŁA 26 1850x800x400




# Instrukcja montażu FAŁA 26 1850x800x400



# Instrukcja montażu FAŁA 26 1850x800x400



## Instrukcja montażu FAŁA 26 1850x800x400



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95