






METALBIT

Instrukcja montażu KUJAWIAK 12 1850x400x400




Instrukcja montażu KUJAWIAK 12 1850x400x400

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - wieniec górny | - 400 x 400 |
| 2 - półka | - 360 x 360 |
| 3 - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 4 - bok prawy | - 1832 x 362 |
| 5 - stopa | |




Nr		Il.szt
A	Wkręt 4x16	4
B	Ślizgacz	4
C	Zacisk mimośrodowy	28
D	Kołek mimośrodowy	28
E	Kołek drewniany 8x35	24
F	Zaślepka mimośrodowa	8

Instrukcja montażu KUJAWIAK 12 1850x400x400



Instrukcja montażu KUJAWIAK 12 1850x400x400



Po ustawieniu regalu
dokonać regulacji wysokości stopki

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95