







METALBIT

Instrukcja montażu FALA 20 1500x800x400



- | | |
|---------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 764 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1482 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1482 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 764 x 377 |
| 4 - półka | - 764 x 377 |
| 4a - półka środkowa | - 764 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 801 x 400 |
| 6 - plecy gr 3 mm | - 1414 x 788 |
| 7 - drzwi | - 1391 x 396 |




Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	40
B	Prowadnik zawiasu	6
C	Zawias wpuszczany	6
D	Wkręt prowadnika	12
E	Kołek drewn 8x35	17
F	Zaślepka mimośrod	4


Nr		Il.szt
G	G1 Zasułka	1
H	H1 Zamek	1
I	Wkręt 3x13	4
J	Zacisk mimośrod	12
K	Kołek mimośrod	12
L	Wkręt 3x20	6

Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	12
N	Podpórka półki	8
O	Wkręt M4 x 25	4
P	Uchwyt	2
R		
S	Regulator	4
T		


Instrukcja montażu FALA 20 1500x800x400




Instrukcja montażu FALA 20 1500x800x400



Instrukcja montażu **FALA 20 1500x800x400**



Instrukcja montażu FALA 20 1500x800x400



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95