







Instrukcja montażu FALA 22 800x800x400



Instrukcja montażu FALA 22 800x800x400

1 - cokół	- 764 x 80
2L - bok lewy	- 782 x 380
2P - bok prawy	- 782 x 380
3 - wieniec dolny	- 764 x 377
4 - półka	- 764 x 377
5 - wieniec górny	- 801 x 400
6 - plecy gr 3 mm	- 714 x 788
7 - drzwi	- 691 x 397




Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Prowadnik zawiasu	4
C	Zawias wpuszczany	4
D	Wkręt prowadnika	8
E	Kołek drewn 8x35	13
F	Zaślepka mimośrod	4


Nr		Il.szt
G	G1 Zasułka	1
H	H1 Zamek	1
I	Wkręt 3x13	4
J	Zacisk mimośrod	8
K	Kołek mimośrod	8
L	Wkręt 3x20	6

Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	8
N	Podpórka półki	4
O	Wkręt M4 x 25	4
P	Uchwyt	2
R		
S	Regulator	4
T		


Instrukcja montażu **FALA 22 800x800x400**




Instrukcja montażu FALA 22 800x800x400



Instrukcja montażu FALA 22 800x800x400



Instrukcja montażu FALA 22 800x800x400



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95