






METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 44 1285x1041x450



Instrukcja montażu PRIMO 44 1285x1041x450


- | | |
|---------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda środ. | - 296 x 427 |
| 5 - półka | - 1005 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1005 x 450 |
| 7 - drzwi | - 310 x 328 |
| 8 - plecy | - 972 x 1027 |
| 9 - aplikacja | - 252 x 1005 |
| 10 - przegroda d/g | - 305 x 427 |




Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	30
C	Kołek mimośrodowy	30
D		
E	Kołek drew 8x35	40
F		
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	12
I	Wkręt M4 x 25	6
K	Uchwyt	3
L	Prowadnik zawiasu	6
M	Zawias wpuszczany	6
N	Wkręt prowadnika	12
O	Zaślepka mimośrodowy	12



Instrukcja montażu PRIMO 44 1285x1041x450



Instrukcja montażu PRIMO 44 1285x1041x450




Instrukcja montażu PRIMO 44 1285x1041x450




Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 44 1285x1041x450



USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95