




METALBIT

Instrukcja montażu BAŁTYK "Z.c" 1650x400x400



Instrukcja montażu BAŁTYK "Z.c" 1650x400x400

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 364 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1650 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1650 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 364 x 377 |
| 4 - półka | - 364 x 377 |
| 4a - półka środkowa | - 364 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 364 x 377 |
| 6 - drzwi | - 1401 x 396 |
| 7 - plecy | - 1420 x 388 |
| 8 - cokół górny | - 364 x 147 |




Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Prowadnik zawiasu	3
C	Zawias wpuszczany	3
D	Wkręt prowadnika	6
E	Kołek drewn 8x35	19
F	Zaślepka mimośrod	12

Nr		Il.szt
G1	Zaczep zasuwnki	1
H	Zamek	1
I	Wkręt 3x13	2
J	Zacisk mimośrod	14
K	Kołek mimośrod	14
L	Wkręt 3x20	4



Nr		Il.szt
M	Wkręt 4x16	6
N	Podpórka półki	8
O	Wkręt M4 x 25	2
P	Uchwyt	1
R		
S	Regulator	4
T		

Instrukcja montażu BAŁTYK "Z.c" 1650x400x400

METALBIT




Instrukcja montażu BAŁTYK "Z.c" 1650x400x400



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu


Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu BAŁTYK "Z.c" 1650x400x400



Wsunąć półkę i naciskając w dół
osadzić ją na kołkach

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95